

ลักษณะทั่วไป :

- ใช้ไฟ DC 12 V ใช้ร่วมกับชุด MT610A เพื่อให้เสียงพูด และใช้ร่วมตัวเลขใหญ่ เพื่อแสดงเวลานาฬิกา
- สามารถตั้งให้บอกเวลาอัตโนมัติทุก ๆ 1 นาที หรือ ทุก ๆ 5 นาที, 15 นาที หรือ 30 นาที นอกจากจะพูดอัตโนมัติแล้ว ยังจะพูดทุกครั้งที่เราเริ่มจ่ายไฟเข้า

วิธีตั้งให้พูดบอกเวลาอัตโนมัติ ให้ตั้งจัมเปอร์ ค่าต่างๆมีดังนี้

- JP1 OFF , JP2 OFF = จะพูดบอกเวลาอัตโนมัติทุก 1 นาที
- JP1 ON , JP2 OFF = จะพูดบอกเวลาอัตโนมัติทุก 5 นาที
- JP1 OFF , JP2 ON = จะพูดบอกเวลาอัตโนมัติทุก 15 นาที
- JP1 ON , JP2 ON = จะพูดบอกเวลาอัตโนมัติทุก 30 นาที

ให้ตั้ง ADDRESS ของ MT610A ไว้ที่ 0 หรือ 1 แล้วอัปเดตเสียงข้อความต่อไปนี้ตามลำดับทุกประโยคและต้องเรียงลำดับประโยคที่จะอัปเดตให้ถูกต้องด้วย ห้ามสลับประโยคกัน ข้อความที่จะอัปเดตทั้ง 19 ประโยคมีดังนี้

- หนึ่ง
- สอง
- สาม
- สี่
- ห้า
- หก
- เจ็ด
- แปด
- เก้า
- สิบ
- ศูนย์
- เอ็ด
- ยี่สิบ
- สามสิบ
- สี่สิบ
- ห้าสิบ
- ขณะนี้เวลา
- นาฬิกา
- นาที
- ค่ะ

- ต่อสายคอนเนคเตอร์ที่ให้มาด้วยระหว่าง MT418-MT610A

การทำงาน เมื่อจ่ายไฟเข้าหรือเมื่อเวลานาฬิกาตรงกับค่าจัมเปอร์ MT610A ก็จะพูดข้อความบอกเวลา เช่น ถ้าเวลา 11:52 จะพูดว่า "ขณะนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีค่ะ"

หมายเหตุ :

- ✎ เมื่อไม่ชอบเสียงเดิม สามารถอัดเสียงใหม่ได้เรื่อย ๆ
- ✎ อาจใช้เพียงเป็นบอกเสียงพูดอย่างเดียวโดยไม่ต้องตัวเลขก็ได้หรือต่อตัวเลขอย่างเดียวไม่มีเสียงก็ได้
- ✎ ใช้บอกเวลาขณะตื่นกลางคืนโดยไม่ต้องลืมตาเพียงเปิดสวิทช์จ่ายไฟเข้าก็จะพูดบอกเวลาเสร็จแล้วก็ปิดสวิทช์เพื่อประหยัดไฟ